



Esta Guía de inicio rápido le muestra cómo usar cada elemento de la escalera Select Step de manera fácil y segura. Lea todo el manual de instrucciones para aprovechar al máximo la escalera.

Instrucciones de uso de la escalera

Cómo abrir la escalera Select Step

- 1. Deje descansar el peso de la escalera sobre las patas delanteras. (Ver Figura 1).
- 2. Para abrir las patas de la escalera, tome la plataforma Comfort Step y empújela hacia adelante hasta que quede firme. (Ver Figura 2).

Cómo ajustar la altura

- 1. Suelte las trabas Rock Lock. (Ver Figura 3).
- 2. Levante la parte interior de la escalera hasta la altura deseada. (Ver Figura 4).
- 3. Alinee y enganche las trabas Rock Lock en los orificios del escalón. (Ver Figura 5).
- 4. Gire la manija giratoria para destrabar las patas traseras de la escalera. (Ver Figura 6).
- 5. Regule las patas traseras hacia abajo hasta alcanzar la altura de las patas delanteras. (Ver Figura 7).
- 6. Gire la manija giratoria para trabar las patas traseras en su lugar. (Ver Figura 8).

Cómo ajustar la escalera para usarla en superficies desparejas, escaleras y a 90 grados.

- 1. Suelte las trabas Rock Lock. (Ver Figura 3)
- 2. Levante la parte interior de la escalera hasta la altura deseada. (Ver Figura 4)

- 3. Alinee y enganche las trabas Rock Lock en los orificios del escalón. (Ver Figura 5)
- 4. Gire la manija giratoria para destrabar las patas traseras. (Ver Figura 6).
- 5. Regule las patas traseras hacia arriba o hacia abajo hasta que alcancen la altura deseada. (Ver Figura 7)
- 6. Gire la manija giratoria para trabar las patas traseras en su lugar. (Ver Figura 8)
- 7. La posición a 90 grados permite que el usuario se acerque a la superficie de trabajo, sin tener que estirarse de lado. La posición a 90 grados (en donde un lado es un peldaño más corto que el otro y la escalera se coloca sobre una superficie plana) solo use la escalera a 90 grados si la parte posterior de la escalera está bien apoyada sobre la pared. (Ver Figura 9) No se pare sobre la plataforma Comfort Step o más arriba.

Cómo cerrar la escalera Select Step

- 1. Deje descansar el peso de la escalera sobre las patas delanteras. (Ver Figura 1)
- 2. Tome la plataforma Comfort Step y tírela hacia usted hasta que la escalera quede completamente cerrada. (Ver Figura 10)

Cómo usar el accesorio AirDeck como baranda

- 1. Retire el accesorio AirDeck de la posición de guardado. (Ver Figura 11)
- 2. Con la parte inferior de la bandeja mirando hacia usted, inserte los dos pasadores en los orificios verticales hasta que se enganchen las trabas de la baranda. (Ver Figura 12)
- 3. Mientras esté parado sobre la escalera Select Step, use la baranda para mantener el equilibrio. (Ver Figura 14)

Cómo usar el accesorio AirDeck en posición vertical

- 1. Retire el accesorio AirDeck de la posición de guardado. (Ver Figura 11)
- 2. Párese de manera segura sobre la escalera y, con el lado inferior de la bandeja mirando hacia usted, inserte los dos montantes en los orificios verticales en el tope de arriba, hasta que se enganchen las trabas de la baranda. (Ver Figura 12 & 13)
- 3. Levante la parte inferior de la bandeja para colocarla en la posición abierta hasta que las dos barras de soporte se traben en su lugar. Controle que ambos brazos estén trabados. Se deben enganchar con la bandeja AirDeck. (Ver Figura 15)

Cómo guardar el accesorio AirDeck

- 1. Apretar los botones a ambos lados para soltar las trabas. (Ver Figura 16)
- 2. Deje que la bandeja rote hacia abajo hasta cerrarse. (Ver Figura 17)
- 3. Afloje las trabas de color naranja de la baranda y tire de los montantes del travesaño hasta que se salgan del tope de arriba. (Ver Figura 18)
- 4. Colga el AirDeck en la barra en el interior de los rieles posteriores del Select Step. (Ver Figura 19)

Cómo usar el accesorio AirDeck en posición horizontal

- 1. Retire el accesorio AirDeck de la posición de guardado. (Ver Figura 19).
- 2. Inserte los dos montantes en los orificios horizontales de la cubierta superior hasta que queden enganchadas las trabas de la baranda. (Ver Figura 20)

¿Necesita ayuda?

Visite www.littlegiantladders.com o llame al Centro de Atención al Cliente al número **800-453-1192**, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5 p. m., hora de la montaña. El accesorio AirDeck ha sido diseñado para funcionar con varios productos de Little Giant Ladder Systems. Visite el sitio www.LittleGiantLadders.com para obtener información o ver videos de instrucciones.

